

1. Lieferumfang



- 1 x Befestigungsschellen links
- 1 x Befestigungsschellen rechts
- 2 x selbstsichernde Mutter M5 aus Stahl A2, nicht rostend
- 4x passende Kabelbinder
- 2x Antirutschklebestreifen

2. Vormontage



Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf der Rückseite des Klebestreifens und kleben Sie diesen auf die Innenseite der Befestigungsschelle.

Stecken Sie die selbstsichernde Mutter M5 komplett in die vorgesehene Aussparung hinein.

Fädeln Sie den Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Freisparrungen ein.

3. Montage am Federgabelrohr



Bringen Sie die Befestigungsschellen an das Federgabelrohr links/rechts an, sodass diese noch leicht verschiebbar sind und ziehen Sie die Kabelbinder nur leicht an (Sie können die Ausrichtung der abgeschrägten Fläche selbst entscheiden. Berücksichtigen Sie dabei die Form und die Bauweise des Strebenadapters).

Befestigen Sie den Adapter-Schutzblech (nicht im Lieferumfang) nach Vorgabe des Schutzblech-Herstellers.

Anschließend ziehen Sie alle Kabelbinder fest und kürzen Sie diese entsprechend.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Anweisungen. Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt oder einzelne Komponenten von Kindern fernhalten. Die Befestigungsschellen für Schutzblech immer mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren. Während der Montage unbedingt die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Alle Schraub- und Kabelbinderverbindungen regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachziehen/ersetzen.

Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch als Schutzblechhalter verwenden. Jeder andere Gebrauch und/oder bauliche Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften. Bei der Produktentsorgung richten Sie sich nach den nationalen und regionalen Entsorgungsvorschriften.